



Herbert Birnbaum

PROOFING BASKETS

Made in Germany



Használati útmutató a műanyag szakajtókhoz

A szakajtók előkészítése



Spricceljük be vízzel a szakajtó belsejét, kerüljük a nagy vízcseppek kialakulását. A legjobb megoldás, ha a vízpermetezőt porlasztó állásba állítjuk.



Használjunk rizslisztet a szakajtó belsejének megszórásához. Bizonyosodjunk meg arról, hogy a teljes felület egyenletesen bevonásra került-e. Ennek eléréséhez körkörös mozdulatokkal lisztezzünk.



Pár perc várakozás után ismét lisztezzük, majd a felesleget távolítsuk el.



Így egy liszt réteget kapunk a szakajtón, melybe bátran behelyezhetjük a tésztánkat, nem fog beleragadni.

Használat után enyhén mosószeres vízben mossuk el, de akár mosogatógépbe is tehetjük. Tisztítás után alaposan szárítsuk meg. A műanyag szakajtó kizárólag kelesztésre használható, sütésre nem alkalmas!